

Instrukcja obsługi produktu

| Skrócony opis funkcji przycisków:

HSR V80^{2X}



(przycisk główny)

Włączanie i wyłączanie:

| Wciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

Parowanie z interkodem:

| Przed próbą połączenia z interkodem wyłącz połączenie bluetooth jeśli jest w użytku;
| W niepołączonym urządzeniu dioda główna będzie migać z wysoką częstotliwością;
| W połączonym urządzeniu dioda główna miga powoli.

Szukanie nowego interkomu:



(przycisk Interkomu)

| Wciśnij przycisk Interkomu - po odnalezieniu urządzenia dioda interkomu zaświeci się na stałe;
| Usłyszysz także charakterystyczny dźwięk 'puknięcia' z głośników.

Parowanie Bluetooth:

| W niepołączonym urządzeniu dioda główna będzie migać z wysoką częstotliwością - jest gotowy do połączenia;
| W połączonym urządzeniu dioda główna miga powoli.

Funkcje telefonu:

| Odebranie połączenia:
krótkie wciśnięcie przycisku głównego;
| Odrzucenie połączenia:
przyciśnij przycisk główny przez 2 sekundy;
| Zakończenie połączenia:
krótkie wciśnięcie przycisku głównego;
| Dzwonienie na ostatnio wybrany numer z listy połączeń:
kliknij podwójnie przycisk główny;



przycisk (+)

| Włączenie automatycznego odbierania połączeń:
kliknij podwójnie przycisk (+).

Funkcje odtwarzania muzyki:

| Włącz/wyłącz odtwarzanie:
krótkie wciśnięcie przycisku
głównego;



przycisk (-)

| Poprzedni utwór:
krótkie wciśnięcie przycisku (-);
| Następny utwór:
krótkie wciśnięcie przycisku (+);
| Ściszenie dźwięku:
przytrzymaj przycisk (-);
| Zgłoszenie dźwięku:
przytrzymaj przycisk (+).

Asystent głosowy:



przycisk asystenta

| Uruchomienie asystenta głosowego
w telefonie (jeśli dostępny):
krótkie wciśnięcie przycisku
asystenta.

Inne przydatne opcje:

| Wygaszenie diody przycisku
głównego:
przytrzymaj przycisk asystenta
(opcja zapamiętuje się
automatycznie)
| Tryb ładowania:
ładujące się urządzenie podświetla
na czerwono przycisk interkomu.
Po naładowaniu czerwona dioda
gaśnie.

Reset urządzenia:

| Usunięcie połączeń i przywrócenie
ustawień fabrycznych:
do pomyślnego resetu urządzenia
wszelkie urządzenia (interkom,
telefon) muszą być odłączone. Reset
uruchamiamy poprzez jednoczesne
wciśnięcie przycisków (-) i (+) przez
ok. 5 sekund.

Dodatkowe informacje:

| Ponowienie zapisanego połączenia
interkomu:
wcisnij przycisk Interkomu;
| Gdy urządzenie nie odnajduje
połączonego wcześniej interkomu:
wyłącz połączenie Bluetooth z
telefonem, a po odnalezieniu
połączenia możesz ponownie je
uruchomić;
| Podczas połączenia
przychodzącego urządzenie
automatycznie wstrzymuje muzykę
jeśli jest uruchomiona oraz
połączenie z innym interkodem;

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

| **Trzymaj urządzenie z dala od
źródeł ciepła i otwartego ognia,**
aby uniknąć eksplozji znajdującego
się wewnątrz akumulatora;

| Nie podejmuj się:

- otwierania urządzenia;
- napraw w zakresie własnym;
- przeróbek korzystając z
elementów/części spoza oferty
producenta.

**Każdorazowa próba wiąże się z
utrata gwarancji producenta.**

**| Unikaj uderzeń, upadków,
przekłuć skierowanych w
urządzenie;**

Zawartość zestawu:

| Urządzenie Y80(2x) - 1 sztuka
| Zestaw samoprzylepnych rzepów
| Mikrofon na pałąku do kasków
szczękowych i otwartych
| Mikrofon na kablu do kasków
integralnych
| Zestaw głośników stereo
| Uniwersalny klips montażowy
(może również zostać
przymocowany na dołączony rzep)
| Kabel do ładowania USB-C
| Instrukcja w języku angielskim/
hiszpańskim/ chińskim/ japońskim

Importer:

MOTONITA Maciej Brzozowski
Al. Grunwaldzka 487B
80-309 Gdańsk
tel: 698-592-600
e-mail: sklep@motonita.pl

**Treść oraz grafiki są strzeżone
prawami autorskimi. Powielanie i
wykorzystywanie bez zgody
autora jest niedozwolone.**